Regelaar

VM iSystem – AD281





Gebruikershandleiding



NL

300027152-001-03

Inhoud

1	Veiligheidsvoorschrit	ften			4
		1.1	Algem	nene veiligheidsinstructies	4
		1.2	Aanbe	evelingen	5
		1.3	Aansp	orakelijkheden	6
			1.3.1	Aansprakelijkheid fabrikant	6
			1.3.2 1.3.3	Aansprakelijkheid van de installateur Aansprakelijkheid gebruiker	6 7
2	Over deze handleidin	g			8
		2.1	Toege	paste symbolen	8
		2.2	Afkort	ingen	8
3	Beschrijving				9
		3.1	Omsc	hrijving van de toetsen	9
		3.2	Omsc	hrijving van de display	10
			3.2.1	Functies van de toetsen	10
			3.2.2	Symbool vlam	10
			3.2.3	Zonne-energie (Indien aangesloten)	10
			3.2.4 3.2.5	Afwijking sanitair warm water	11 11
			3.2.6	Andere informatie	12
4	Gebruik van het appa	iraat			13
		4.1	Navig	eren in de menu's	13
		4.2	Weerg	jave van de gemeten waarden	14
		4.3	Instell	ingen wijzigen	15
			4.3.1	De richtwaarden instellen	15
			4.3.2	Selecteer de werkingsmodus	16
			4.3.3	Forceer de productie van het sanitair warm water	17
			4.3.4	Instelling van het contrast en de verlichting var displav	າ de 17
			4.3.5	De tijd en de datum instellen	18
			4.3.6	Een programma selecteren	18
			4.3.7	Een programma aanpassen	19
			4.3.8	Instellen van een jaarklok	21

		4.4	Uitschakeling van de installatie23
		4.5	Vorstbeveiliging24
5	Bij storing		
		5.1	Berichten (Code type Mxx)25
		5.2	Fouten25
6	Garanties		
		6.1	Algemeen28
		6.2	Garantievoorwaarden28
7	Bijlage - Informatie bet etikettering	reffer	nde de ecoconcept richtlijnen en de energie- 30





1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemene veiligheidsinstructies



GEVAAR

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en mensen met lichamelijke, gevoelsmatige of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis als ze begeleiding en instructie krijgen hoe het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de eraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder begeleiding mag schoonmaak en gebruikers onderhoud niet door kinderen worden gedaan.



De gebruiks- en de installatiehandleiding zijn ook te vinden op onze website.



OPGELET

Overeenkomstig de installatievoorschriften moet er in de vaste leidingen een middel voor losmaken voorzien zijn.



OPGELET

Als er een voedingskabel is meegeleverd met het apparaat en deze beschadigd blijkt te zijn, dient deze door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met dezelfde vakbekwaamheid vervangen worden, om gevaren te voorkomen.



OPGELET

Neem de maximale druk van het water bij de ingang in acht om zeker te zijn van een correcte werking van het apparaat, raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "Technische gegevens".



OPGELET

Maak het toestel spanningsloos voor u met de werkzaamheden begint.



OPGELET

Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door deskundig personeel, volgens de regels van de kunst en de aanwijzingen in deze handleiding.



OPGELET

De zonne-installaties moeten geaard worden ter bescherming tegen bliksem.



OPGELET

De werking van de thermostatische mengkraan bij de uitlaat van het zonnewarmwatertoestel moet tijdens de inbedrijfstelling van het zonnesysteem gecontroleerd worden.



OPGELET

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.



OPGELET

Maak het toestel spanningsloos voor u met de werkzaamheden begint. Bescherm de installatie tegen het ongewild inschakelen.

1.2 Aanbevelingen



OPGELET

Onderhoud het apparaat. Regelmatig onderhoud is onmisbaar voor een veilige en bedrijfszekere werking van het apparaat.



WAARSCHUWING

Alleen een erkend installateur mag werkzaamheden aan het apparaat en de installatie verrichten.



WAARSCHUWING

Verwarmingswater en drinkwater mogen nooit met elkaar in contact komen. Nauwkeuriger gezegd, het sanitaire water mag niet in de warmtewisselaars circuleren.

 Om van de garantie gebruik te kunnen maken, mag het apparaat op geen enkele wijze gewijzigd worden.

De Dietrich 📀

 Isoleer de leidingen om warmteverlies zo veel mogelijk te voorkomen.

Manteldelen

Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug.

Instructiestickers

Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk.

1.3 Aansprakelijkheden

1.3.1. Aansprakelijkheid fabrikant

Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden

daarom geleverd met de **(€** markering en alle benodigde documenten.

Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties te wijzigen.

In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

- Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat.
- Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
- Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat.

1.3.2. Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.

- Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
- Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
- Leg de installatie uit aan de gebruiker.
- Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
- Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.3.3. Aansprakelijkheid gebruiker

Om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen, moet u de volgende instructies in acht nemen:

- Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
- Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste inbedrijfstelling.
- Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
- Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.
- Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat.



2 Over deze handleiding

2.1 Toegepaste symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.



Verwijzing naar andere handleidingen of pagina's in deze handleiding.

2.2 Afkortingen

- SWW: Sanitair warm water
- DWK: Driewegklep



3 Beschrijving

3.1 Omschrijving van de toetsen



- A Instellingstoets temperaturen (verwarming, SWW, zwembad)
- B Selectietoets werkingsmode
 - Afwijkingstoets SWW

С

F

- D Toets voor toegang tot de voor de installateur bestemde parameters
- E Toetsen waarvan de functie aan de hand van de selecties varieert
 - Draaiknop voor instellen:
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren
- G Knop AUTO/MANU
- H Zekering
- J Knop ON/OFF

3.2 Omschrijving van de display



3.2.1. Functies van de toetsen

Toegang tot de verschillende menus ŵ Voor het scrollen van de menu's Ъ Voor het scrollen van de parameters ? Het symbool wordt weergegeven wanneer er hulp beschikbaar is Ъ Voor het weergeven van de curve van de geselecteerde parameter STD Reset van de uurprogramma's II Selectie in de dagmodus of selectie van de te programmeren dagen 00 Selectie in de nachtmodus of verwijdering van de te programmeren dagen Terug naar vorige niveau ESC Terug naar vorige niveau zonder de uitgevoerde wijzigingen op te slaan

3.2.2. Symbool vlam



 Het symbool wordt niet weergegeven: De brander is uitgeschakeld.





3.2.3.

De zonne laadpomp draait

Het bovenste gedeelte van de boiler wordt opgewarmd tot de richttemperatuur van de boiler

Zonne-energie (Indien aangesloten)

De hele boiler wordt opgewarmd tot de richttemperatuur van de boiler

De hele boiler wordt opgewarmd tot de richttemperatuur van de zonneboiler

De boiler is niet geladen - Aanwezigheid van een zonneregelaar



3.2.4. Werkingswijzen

functioneren

Ċ

ሙ



Zomermodus: De verwarming is uitgeschakeld. Voor

WINTER-modus: Verwarming en sanitair warm water

sanitair warm water blijft gezorgd worden

O Werking in de automatische modus, afhankelijk van het uurprogramma

Dagcyclus: Het symbool wordt weergegeven wanneer er een DAG-afwijking (comfort) wordt geactiveerd

- Knipperend symbool: Tijdelijke afwijking
- Vast symbool: Permanente afwijking

Nachtcyclus: Het symbool wordt weergegeven wanneer een NACHT-afwijking (laag) is geactiveerd

- Knipperend symbool: Tijdelijke afwijking
- Vast symbool: Permanente afwijking

Vakantiemodus: Het symbool wordt weergegeven wanneer een VAKANTIE-afwijking (vorstbeveiliging) is geactiveerd

- Knipperend symbool: Vakantiemodus geprogrammeerd
- Vast symbool: Vakantiemodus ingeschakeld

Handbediening: De ketel werkt met de weergegeven richtwaarde. Alle pompen werken. De 3-wegkleppen worden niet bediend.

3.2.5. Afwijking sanitair warm water

Er verschijnt een balk wanneer een SWW-afwijking geactiveerd is:

- Knipperende balk: Tijdelijke afwijking
- Vaste balk: Permanente afwijking



3.2.6. Andere informatie



Het symbool wordt weergegeven wanneer er warm water geproduceerd wordt.

Verklikker klep: Het symbool wordt weergegeven wanneer een driewegklep is aangesloten.

- ▶ №¹: De 3-wegmengkraan gaat open
- ▶ IM: De 3-wegmengkraan gaat dicht

Het symbool wordt weergegeven wanneer de pomp werkt.

Naam van de kring waarvan de parameters zijn weergegeven.



4 Gebruik van het apparaat

4.1 Navigeren in de menu's



4.2 Weergave van de gemeten waarden



De verschillende door het apparaat gemeten waarden worden weergegeven in het menu **#METINGEN**.

- 1. Ga naar het niveau gebruiker: Druk op de toets \rightarrow .
- 2. Selecteer het menu #METINGEN.



- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
- Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 13.

Niveau gebruiker - Menu #METINGEN				
Parameter	Beschrijving	Eenheid		
BUITEN TEMP.	Buitentemperatuur	°C		
RUIMTE TEMP.B ⁽¹⁾	Kamertemperatuur van de kring B	°C		
RUIMTE TEMP.C ⁽¹⁾	Kamertemperatuur van de kring C	°C		
KETEL TEMP. ⁽²⁾	Watertemperatuur in de ketel	°C		
BOILER TEMP. ⁽¹⁾	Watertemperatuur van de SWW-boiler	°C		
BUFFERVAT TEMP (1)	Watertemperatuur in de bufferboiler	°C		
ZWEMB.TEMP.B ⁽¹⁾	Watertemperatuur zwembad van de kring B	°C		
TEMP.ZWEMBAD C	Watertemperatuur zwembad van de kring C	°C		
AANVOER.TEMP.B	Watertemperatuur vertrekleiding kring B	°C		
AANVOER.TEMP.C	Watertemperatuur vertrekleiding kring C	°C		
SYSTEEM TEMP.	Watertemperatuur vertrekleiding systeem in geval van meerdere generatoren	°C		
T.BOILER ONDER (1)	Watertemperatuur onderin de SWW-boiler	°C		
BOILER TEMP.AUX	Watertemperatuur in de tweede SWW-boiler die op de HULP-kring is aangesloten	°C		
TEMP SOL TANK ⁽¹⁾ (2)	Temperatuur door zonnetoestel geproduceerde warmte (TS)	°C		
T COLLECTOR (1)(2)	Temperatuur van de zonnepanelen (TC)	°C		
SOLAR ENERG ⁽¹⁾ (2)	In de boiler verzamelde zonne-energie	kWh		
ING.0-10V (1)(2)	Aantal bedrijfsuren brander 0-10 V	V		
CTRL	Controlenummer van de software			
(1) De parameter wordt(2) Volgens de configura	alleen weergegeven voor de daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren. atie			



4.3 Instellingen wijzigen



4.3.1. De richtwaarden instellen

Ga voor het instellen van de verschillende verwarmings-, SWW- of zwembadtemperaturen als volgt te werk:

1. Druk op de toets 1.

- 2. Draai aan de draaiknop om de gewenste parameter te selecteren.
- Druk op de draaiknop om de parameter te wijzigen.
 Druk op de toets , → om terug te keren naar het vorige scherm.
- 4. Draai aan de draaiknop om de parameter te wijzigen.
- 5. Druk op de draaiknop om te valideren.
 - Druk op de toets ESC om te annuleren.

Manu İ					
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling		
DAG TEMP.B ⁽¹⁾	5 tot 30 °C	Gewenste omgevingstemperatuur tijdens de dagperiode van kring B	20 °C		
NACHT TEMP.B ⁽¹⁾	5 tot 30 °C	Gewenste omgevingstemperatuur tijdens de nachtperiode van kring B	16 °C		
DAG TEMP.C ⁽¹⁾	5 tot 30 °C	Gewenste omgevingstemperatuur tijdens de dagperiode van kring C	20 °C		
NACHT TEMP.C ⁽¹⁾	5 tot 30 °C	Gewenste omgevingstemperatuur tijdens de nachtperiode van kring B	16 °C		
TEMP SOL TANK ⁽¹⁾	20 tot 80 °C	Maximum laadtemperatuur van de zone zonne-energie van de boiler	60 °C		
BOILER TEMP. ⁽¹⁾	10 tot 80 °C	Gewenste temperatuur voor het sanitair warm water van de SWW- kring	55 °C		
BOILER TEMP.AUX	10 tot 80 °C	Gewenste temperatuur voor het sanitair warm water van de hulpkring	55 °C		
ZWEMB.TEMP.B ⁽¹⁾	5 tot 39 °C	Gewenste temperatuur voor het zwembad B	20 °C		
TEMP.ZWEMBAD C	5 tot 39 °C	Gewenste temperatuur voor het zwembad C	20 °C		
(1) De parameter wordt	alleen weergege	even voor de daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren.			

4.3.2. Selecteer de werkingsmodus

Ga voor het selecteren van een werkingsmodus als volgt te werk:

1. Druk op de toets **MODE**.

- 2. Draai aan de draaiknop om de gewenste parameter te selecteren.
- Druk op de draaiknop om de parameter te wijzigen.
 Druk op de toets ... om terug te keren naar het vorige scherm.
- 4. Draai aan de draaiknop om de parameter te wijzigen.
- 5. Druk op de draaiknop om te valideren.
 - Druk op de toets ESC om te annuleren.

Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling
AUTOMATISCH		De dagtemperaturen worden bepaald door de uurregeling.	
DAG	7/7, xx:xx	De dagmodus wordt geforceerd tot het aangegeven tijdstip of permanent (7/7).	Huidige tijd + 1 uur
NACHT	7/7, xx:xx	De nachtmodus wordt geforceerd tot het aangegeven tijdstip of permanent (7/7).	Huidige tijd + 1 uur
VAKANTIE	7/7, 1 tot 364	De vorstbeveiliging is actief op alle kringen van de ketel. Aantal vakantiedagen: xx ⁽¹⁾ Uitschakeling verwarming: xx:xx ⁽¹⁾ Opnieuw starten: xx:xx ⁽¹⁾	Huidige datum + 1 dag
ZOMER		De verwarming is uitgeschakeld. Voor sanitair warm water blijft gezorgd worden.	
HAND		De generator werkt volgens de ingestelde richtwaarde. Alle pompen werken. Mogelijkheid de richtwaarde in te stellen door eenvoudig aan de draaiknop te draaien.	
AUTO OPLEGGEN ⁽²⁾	JA / NEEN	Een afwijking van de werkingsmodus wordt ingeschakeld op de afstandbediening (optie). Selecteer voor het forceren van alle kringen in de modus AUTOMATISCHJA.	





4.3.3. Forceer de productie van het sanitair warm water

Ga voor het forceren van de sanitair warmwaterproductie als volgt te werk:

- 2. Draai aan de draaiknop om de gewenste parameter te selecteren.
- 4. Draai aan de draaiknop om de parameter te wijzigen.
- 5. Druk op de draaiknop om te valideren.
 - Druk op de toetsesc om te annuleren.

Menu 🗗	Menu 🛱				
Parameter	Beschrijving	Fabrieksinstelling			
AUTOMATISCH	De dagtemperaturen voor het sanitair warm water worden door de uurregeling bepaald.				
COMFORT	De dagmodus sanitair warm water wordt geforceerd tot het aangegeven tijdstip of permanent (7/7).	Huidige tijd + 1 uur			

4.3.4. Instelling van het contrast en de verlichting van de display

- 1. Ga naar het niveau gebruiker: Druk op de toets \rightarrow .
- 2. Selecteer het menu **#INSTELLINGEN**.
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 13.

3. Stel de volgende parameters in:

Niveau gebruiker - Menu #INSTELLINGEN				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
CONTRAST DISPL		Instelling van het contrast van de display.		
VERLICHT	COMFORT	Het beeldscherm staat tijdens de dagperiode permanent aan.	ECO	
	ECO	Bij iedere druk wordt het beeldscherm gedurende 2 minuten verlicht.		

- I

R

٥Å

۵

AUTO



ZONDAG 11:45

C002219-D-06



- 4.3.5. De tijd en de datum instellen
- 1. Ga naar het niveau gebruiker: Druk op de toets \rightarrow .
- 2. Selecteer het menu **#TIJD DAG**.

- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
- Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 13.

3. Stel de volgende parameters in:

Niveau gebruiker - Menu #TIJD - DAG ⁽¹⁾				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
UREN	0 tot 23	Instelling van de uren		
MINUTEN	0 tot 59	Instelling van de minuten		
DAG	Vanaf maandag t/m zondag	Instelling van de dag van de week		
DATUM	1 tot 31	Instelling van de dag		
MAAND	Januari tot en met december	Instelling van de maand		
JAAR	2008 tot 2099	Instelling van het jaar		
ZOMER UUR	AUTO	automatische overgang naar de zomertijd op de laatste zondag van maart en naar de wintertijd op de laatste zondag van oktober.	Αυτο	
	HAND	voor de landen waar de winter- en zomertijd op een andere datum ingaan of niet gelden.		
(1) Volgens de	configuratie			

4.3.6. Een programma selecteren



- 1. Ga naar het niveau gebruiker: Druk op de toets \rightarrow .
- 2. Selecteer het menu **#KEUZE PROG.TIJDSINST.**.



- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
- Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 13.



3. Selecteer de gewenste parameter.

Niveau gebruiker - Menu #KEUZE PROG.TIJDSINST.			
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	
AKTUEEL PROG.B	P1 / P2 / P3 / P4	Dagprogramma actief (Kring B)	
AKTUEEL PROG.C	P1 / P2 / P3 / P4	Dagprogramma actief (Kring C)	

4. Wijs aan de kring de gewenste uurregeling (P1 tot P4) toe met de draaiknop.

4.3.7. Een programma aanpassen

- 1. Ga naar het niveau gebruiker: Druk op de toets \rightarrow .
- 2. Selecteer het menu #UURPROGRAMMERING.



- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
- Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 13.

3. Selecteer de gewenste parameter.

Niveau gebruiker - Menu #UURPROGRAMMERING			
Parameter Urenteller Beschrijving			
TIJD PROG.B	PROG P2 B PROG P3 B PROG P4 B	Programma van kring B	
TIJD PROG.C	PROG P2 C PROG P3 C PROG P4 C	Programma van kring C	
PROG.TIJD SWW		Uurprogramma SWW-kring	
PROG.TIJD AUX		Uurregeling van de hulpkring	

4. Selecteer de te wijzigen uurregeling.

De Dietrich 📀

5. Selecteer de dagen waarvoor de uurregeling gewijzigd moet worden:

Draai de draaiknop naar links tot de gewenste dag. Druk op de draaiknop om te valideren.





...



6. **[]**: Selectie van de dagen

Druk op de toets **II** / **III** totdat het symbool **II** wordt weergegeven. Draai de draaiknop naar rechts om de gewenste dag(en) te selecteren.

III: Selectie van de dagen verwijderen

Druk op de toets **||** / **||** totdat het symbool **||** wordt weergegeven. Draai de draaiknop naar rechts om de selectie van de gewenste dag(en) te verwijderen.

7. Druk, wanneer de gewenste dagen voor de regeling geselecteerd zijn, op de draaiknop om te valideren.

8. Bepaal de tijden voor de verwarming op de normale wijze en de verwarming op de energie besparende wijze:

Draai de draaiknop naar links tot dat **0:00** wordt weergegeven. Het eerste segment van de grafiek van het uurprogramma knippert.

9. II: Selectie in de dagmodus

Druk op de toets || / || totdat het symbool || wordt weergegeven. Draai voor het selecteren van een periode in de dagmodus de draaiknop naar rechts.

[]]: Selectie in nachtmodus

Druk op de toets || / || totdat het symbool || wordt weergegeven. Draai voor het selecteren van een periode in de nachtmodus de draaiknop naar rechts.

^{C002230-D-06} 10.Druk, wanneer de uren van de dagmodus geselecteerd zijn, op de draaiknop om te valideren.

	Dag	Comfortperiodes / opwarming toegestaan:			
		P1	P2	P3	P4
TIJD PROG.B	Maandag	6:00 tot 22:00			
	Dinsdag	6:00 tot 22:00			
	Woensdag	6:00 tot 22:00			
	Donderdag	6:00 tot 22:00			
	Vrijdag	6:00 tot 22:00			
	Zaterdag	6:00 tot 22:00			
	Zondag	6:00 tot 22:00			
TIJD PROG.C	Maandag	6:00 tot 22:00			
	Dinsdag	6:00 tot 22:00			
	Woensdag	6:00 tot 22:00			
	Donderdag	6:00 tot 22:00			
	Vrijdag	6:00 tot 22:00			
	Zaterdag	6:00 tot 22:00			
	Zondag	6:00 tot 22:00			
PROG.TIJD SWW	Maandag				
	Dinsdag				
	Woensdag				
	Donderdag				
	Vrijdag				
	Zaterdag				
	Zondag				

.



Niveau gebruiker - Menu #UURPROGRAMMERING Dag Comfortperiodes / opwarming toegestaan: P1 P2 P3 P4 PROG.TIJD AUX Maandag P4 P4 Dinsdag Voensdag Onderdag Vijdag Zaterdag Zaterdag Zondag Image: Comfort periodes / opwarming toegestaan:

4.3.8. Instellen van een jaarklok

Met de jaarklok kunnen voor één jaar maximaal 10 periodes voor uitschakeling van de verwarming geprogrammeerd worden. De voor deze uitschakeling geselecteerde kringen staan tijdens de gekozen periode in de vorstbeveiligingsstand.

- 1. Ga naar het niveau gebruiker: Druk op de toets \rightarrow .
- 2. Selecteer het menu **#PROG JAAR**.
- i
- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
- Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 13.

3. Selecteer de gewenste parameter.

UIT geen uitschakelir	
В	circuit B
С	circuit C
B+C	kring B, C
ZO	SWW-circuit
B+E	kring B en SWW
C+E	kring C en SWW
HEEL	kring B. C en SWW

- 4. Stel de begin- en einddatum van de geselecteerde uitschakeling in.
- 5. Selecteer voor het uitschakelen van een stop deze stop en stel deze in op **UIT**.
- Druk voor het selecteren van een anderes top op de toets
 [™].

Jaarregeling (Fa	abrieksinstelling)		
Uitschakeling nr	Betreffende circuit	Begindatum	Einddatum
1	UIT	01-01	01-01
2	UIT	01-01	01-01
3	UIT	01-01	01-01



Jaarregeling (Fa	abrieksinstelling)		
4	UIT	01-01	01-01
5	UIT	01-01	01-01
6	UIT	01-01	01-01
7	UIT	01-01	01-01
8	UIT	01-01	01-01
9	UIT	01-01	01-01
10	UIT	01-01	01-01

Voorbeeld: Gep	ersonaliseerde pro	grammering	
Uitschakeling nr	Betreffende circuit	Begindatum	Einddatum
1	B+C	01-11	10-11
2	B+C	20-12	02-01

In geval van een instelling **STOP**: **UIT** wordt de uitschakeling gedesactiveerd en worden de begin- en einddatum niet weergegeven.

Niveau gebr	uiker - Menu #PROG	JAAR		
		Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelbereik
STOP NR1		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N1	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N1 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N1	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N1 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12
STOP NR2		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N2	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N2 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N2	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N2 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12
STOP NR3		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N3	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N3 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N3	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N3 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12
STOP NR4		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N4	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N4 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N4	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N4 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12
STOP NR5		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N5	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N5 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N5	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N5 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12



Niveau gebr	uiker - Menu #PROG	JAAR		
	_	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelbereik
STOP NR6		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N6	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N6 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N6	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N6 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12
STOP NR7		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N7	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N7 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N7	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N7 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12
STOP NR8		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N8	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N8 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N8	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N8 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12
STOP NR9		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N9	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N9 BEGIN MAAND	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N9	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N9 EINDE MAAND	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12
STOP NR10		Selectie van de uitgeschakelde circuit	UIT	UIT, B, C, B+C, ZO, B+E, C+E, HEEL
	START DATUM N1	Instelling begindatum uitschakeling	01	1-31
	N10 BEGIN MAAN	Instelling beginmaand uitschakeling	01	1-12
	EIND DATUM N10	Instelling einddatum uitschakeling	01	1-31
	N10 EINDE MAAN	Instelling eindmaand uitschakeling	01	1-12

4.4 Uitschakeling van de installatie



OPGELET

Maak het apparaat niet spanningsloos. Indien het centrale verwarmingssysteem een lange periode niet gebruikt wordt, is het aan te raden de **VAKANTIE** -modus in te schakelen (om voordeel te trekken uit de antivastkitfunctie van de verwarmingspomp).

4.5 Vorstbeveiliging



OPGELET

- De vorstbeveiliging werkt niet als het apparaat buiten bedrijf is.
- Stel voor de beveiliging van de installatie het apparaat in op de VAKANTIE -modus.

De VAKANTIE -modus beschermt:

- De installatie bij een buitentemperatuur onder 3 °C (standaardinstelling).
- De kamertemperatuur indien een afstandsbediening is aangesloten en indien de kamertemperatuur lager dan 6 °C is (standaardinstelling).
- De SWW-boiler indien de temperatuur van de boiler lager dan 4 °C is (het water wordt verwarmd op 10 °C).

Voor het configureren van de vakantiemodus: **T** Zie hoofdstuk: "Selecteer de werkingsmodus", pagina 16.



5 Bij storing

5.1 Berichten (Code type Mxx)

De module kan de volgende berichten weergeven:

Artikelnr.	Berichten	Omschrijving	Controle / oplossing
	DROGEN VLOER B XX DAGEN	De vloer wordt gedroogd XX DAGEN = Aantal resterende dagen	De vloer wordt gedroogd. De verwarming van de niet betrokken kringen is uitgeschakeld.
	DROGEN VLOER C XX DAGEN	voor het drogen van de vloer.	 Neem contact op met de vakman die voor het onderhoud van het apparaat zorgt.
	DR.VLOER.B+C XX DAGEN		
	UIT N XX	De uitschakeling is actief XX = Uitschakelingsnummer actief	Er is een uitschakeling bezig. De voor deze uitschakeling geselecteerde kringen staan tijdens de gekozen periode in de vorstbeveiligingsstand.
M23	WIJZIG BUITENVO.	De buitensensor is defect.	Vervang de buitenvoeler radio.
M30	BL.COM MODBUS	Geen communicatie met de hoofdregelaar via het netwerk MODBUS.	Neem contact op met de vakman die voor het onderhoud van het apparaat zorgt.
M31	BL.SYSTEEM NETWERK	Verkeerde configuratie van het netwerk MODBUS.	Neem contact op met de vakman die voor het onderhoud van het apparaat zorgt.

5.2 Fouten



In geval van een storing in de werking knippert de module en worden er een foutmelding en een bijbehorende code weergegeven.

- Noteer de weergegeven code. De code is belangrijk voor het correct en snel opsporen van het type storing en voor een eventuele technische hulpverlening.
- 2. Druk op de toets **?**. Volg de weergegeven aanwijzigingen om het probleem op te lossen.
- 3. Raadpleeg de betekenis van de codes in onderstaande tabel:

Code	Fouten	Omschrijving	Controle / oplossing
D03	GEBR.AANV.V.B	Storing sensor vertrekleiding kring B	Slechte verbinding
D04	GEBR.AANV.V.C	Storing sensor vertrekleiding kring C	Defecte sensor
		Opmerkingen:	Neem contact op met de vakman die voor
		De pomp van de kring draait.	het onderhoud van het apparaat zorgt
		De motor van de driewegklep van de kring wordt	
		handmatig bediend worden.	
D05	GEBR. BUITENV.	Storing buitensensor	Slechte verbinding
		Opmerkingen:	Defecte sensor
		De richttemperatuur van het apparaat is gelijk aan	Neem contact op met de vakman die voor
		het maximum.	het onderhoud van het apparaat zorgt
		De aansturing van de mengkranen is niet meer	
		maximumtemperatuur van de kring na de	
		mengkraan blijft verzekerd.	
		De kleppen kunnen manueel bestuurd worden.	
		De opwarming van sanitair warmwater blijft	
D07		verzekerd.	Clashta yankinding
007	GEDR.5151.5EN5	Storing systeemsensor	Siechte verbinding Defecte sensor
			Neem contact op met de vakman die voor bet onderhoud van bet apparaat zorgt
D09	GEBREK SWW V.	Gebrek SWW-sensor	Slechte verbinding
200		Opmerkingen:	Defecte sensor
		Het sanitair warm water wordt niet meer	Neem contact on mot de volumen die voor
		opgewarmd.	Neem contact op met de vakman die voor het onderboud van het annaraat zordt
		De laadpomp draait.	net ondernoud van het apparaat zorgt
		De laadtemperatuur van het reservoir is gelijk aan	
D12		de temperatuur van de verwarmingsketer.	Slochto vorbinding
D12	GEBR.RUIM.V.C	Storing ruimtesensor C	Defecte sensor
		Opmerking:	Near contact on mot do volumon dia vega
		De betreffende kring werkt zonder invloed op de	Neem contact op met de vakman die voor het onderhoud van het apparaat zordt
		kamertemperatuursensor.	
D14	GEBR.COM MC	Communicatie onderbreking tussen de module	Slechte verbinding
			 De verbinding en de connectors
			controleren
			Probleem met de ketelmodule
			Vervang de ketelmodule
D15	GEB.OPS.TANK.V	Gebrek sensor bufferboiler	Slechte verbinding
		Opmerking:	Defecte sensor
		verzekerd	 Neem contact op met de vakman die voor
D40			het onderhoud van het apparaat zorgt
016	GEBR.ZWEW.V.B	Gebrek zwembadsensor kring B	Siechte verbinding Defecte sensor
		Opmerking:	
		Het verwarmen van het zwembad is onafhankelijk	Neem contact op met de vakman die voor het enderheud van het engenet engel
		van de temperatuur.	net ondernoud van net apparaat zorgt
D17	GEBREK SWW V.2	Gebrek sensor boiler 2	Slechte verbinding
			Defecte sensor
			• Neem contact op met de vakman die voor
			het onderhoud van het apparaat zorgt
D18	GEB.OPS.TANK.V	Gebrek zonneboiler voeler	Slechte verbinding
			Detecte sensor
			 Neem contact op met de vakman die voor het onderhoud van het apparaat zorat

Code	Fouten	Omschrijving	Controle / oplossing
D19	GEBR.SOL.COL	Gebrek collector voeler	Slechte verbinding
			Defecte sensor
			 Neem contact op met de vakman die voor het onderhoud van het apparaat zorgt
D20	GEBR.SOL COM.	Communicatie onderbreking tussen de elektronise	che kaart SCU en de zonneregelaar
		 Neem contact op met de vakman die voor he 	et onderhoud van het apparaat zorgt
D50	GEBR.OTH COM.	Communicatie onderbreking tussen de module iSystem en het bedieningspaneel van de ketel.	 Neem contact op met de vakman die voor het onderhoud van het apparaat zorgt.
D51	ST XX:ZIE KETEL	Er wordt een storing weergegeven op het bedieningspaneel van de ketel.	 Zie de installatie-, gebruikers en servicehandleiding van de verwarmingsketel.

6 Garanties

6.1 Algemeen

U heeft één van onze apparaten aangeschaft en wij danken u voor het vertrouwen dat u heeft in ons product.

Graag vestigen wij uw aandacht op het feit dat dit apparaat zijn oorspronkelijke kwaliteiten des te beter zal behouden als het regelmatig gecontroleerd en onderhouden wordt.

Uw installateur en onze serviceafdeling staan uiteraard tot uw dienst.

6.2 Garantievoorwaarden

De volgende bepalingen betreffende de contractuele garantie sluiten de toepassing ten gunste van de koper van de wettelijke in Belgie toepasselijke bepalingen op het gebied van verborgen gebreken niet uit.

Op dit apparaat is een contractuele garantie van toepassing tegen alle fabricagefouten; de garantieperiode gaat in op de op de rekening van de installateur vermelde datum van aankoop.

De garantieperiode staat vermeld in onze prijslijst. Als fabrikant kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld indien het apparaat niet goed wordt gebruikt, niet of slecht wordt onderhouden of niet correct gemonteerd wordt (wat dat betreft moet u zelf zorgen dat de montage aan een erkend installateur wordt toevertrouwd).

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade, immateriële verliezen of lichamelijke ongevallen naar aanleiding van een installatie die niet overeenstemt met:

- De wettelijke en reglementaire of door de plaatselijke overheid opgelegde bepalingen,
- De nationaal of plaatselijk geldende bepalingen en de bijzondere bepalingen met betrekking tot de installatie,
- Onze handleidingen en installatievoorschriften, met name voor wat betreft het regelmatige onderhoud van de apparaten,
- De regels van goed vakmanschap.

Onze garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van de door onze technische diensten als defect erkende onderdelen, met uitsluiting van de arbeids-, verplaatsings- en transportkosten.

Onze garantie geldt niet voor de vervangings- of reparatiekosten voor onderdelen die defect zijn naar aanleiding van normale slijtage, een verkeerd gebruik, de tussenkomst van niet-vakbekwame derden, een gebrekkig of onvoldoende toezicht of onderhoud, een niet-conforme elektrische voeding of het gebruik van ongeschikte brandstof of van brandstof van slechte kwaliteit.



Op de kleinere onderdelen, zoals motoren, pompen, elektrische afsluiters, enz. is de garantie enkel geldig als deze nooit gedemonteerd werden.

De rechten, vermeld in de europese richtlijn 99/44/EEG, geïmplementeerd door het wettelijk besluit nr. 24 van 2 februari 2002, gepubliceerd in het staatsblad nr. 57 van 8 maart 2002, blijven van kracht.

Bijlage

Informatie over de richtlijnen voor eco-ontwerp en energielabels

Inhoudsopgave

1	Bijzor	ndere informatie
	1.1	Aanbevelingen
	1.2	Verwijdering en recycling

1 Bijzondere informatie

1.1 Aanbevelingen



Toelichting

De assemblage, installatie en het onderhoud van de installatie mogen uitsluitend door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.

1.2 Verwijdering en recycling

Afb.1 Recycling



Waarschuwing

De regelaar moet door een erkende vakman worden ontmanteld en verschroot volgens de geldende plaatselijke en landelijke voorschriften.

- 1. Schakel de regelaar uit.
- 2. Onderbreek de netvoeding van de regelaar.
- 3. Koppel alle aansluitingen los op de regelaar.
- 4. Verschroot of recycle de regelaar volgens de geldende plaatselijke en landelijke voorschriften.

FR	www.dediet Direction d 57, ru F- 67580 Ø +33 (0) @ +33 (0)	t rich-thermique.fr es Ventes France e de la Gare MERTZWILLER 3 88 80 27 00 3 88 80 27 99
	REMEHA GmbH www.remeha.de Rheiner Strasse 151 D- 48282 EMSDETTEN 𝔅 +49 (0)25 72 / 9161-0 𝔅 +49 (0)25 72 / 9161-102 info@remeha.de	DE DIETRICH www.dedietrich-otoplenie.ru 129164, Россия, г. Москва Зубарев переулок, д. 15/1 Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309 F +7 (495) 221-31-51 info@dedietrich.ru
BE	VAN MARCKE www.vanmarcke.be Weggevoerdenlaan 5 B- 8500 KORTRIJK \$\varphi\$ +32 (0)56/23 75 11	NEUBERG S.A. www.dedietrich-heating.com 39 rue Jacques Stas L- 2010 LUXEMBOURG ♥ +352 (0)2 401 401
DE DI	ETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U. www.dedietrich-calefaccion.es C/Salvador Espriu, 11 3908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT 𝔅 +34 935 475 850 info@dedietrich-calefaccion.e	DE DIETRICH SERVICE www.dedietrich-heiztechnik.com © Freecall 0800 / 201608
W	IALIER MEIER (Klima Schweiz) AG	WALTER MEIER (Climat Suisse) SA
СН	www.waltermeier.com Bahnstrasse 24 CH-8603 SCHWERZENBACH +41 (0) 44 806 44 24 Serviceline +41 (0)8 00 846 846 ▲ +41 (0) 44 806 44 25 ch.klima@waltermeier.com	www.waltermeier.com Z.I. de la Veyre B, St-Légier CH-1800 VEVEY 1
CH T	www.waltermeier.com Bahnstrasse 24 CH-8603 SCHWERZENBACH +41 (0) 44 806 44 24 Serviceline +41 (0) 80 0846 846	www.waltermeier.com Z.I. de la Veyre B, St-Légier CH-1800 VEVEY 1 Image: the state of the stat

© Auteursrechten

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd.

28/10/2015





57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30

CE